


Pawbby





Korpus fontanny x1



Silikonowa rurka x1



Filtr x1



Przewód zasilający x1



Górna pokrywa x1



Gniazdo filtra x1



Zbiornik na wodę x1




产品使用说明书 x 1

Instrukcja instalacji

1. Rozpakuj zestaw
2. Po namoczeniu filtra w czystej wodzie przez ok. 2 minuty włóż go do gniazda filtra.
3. Napełnij pojemnik na wodę powyżej linii minimum (oznaczone na pojemniku)
4. Podłącz przewód zasilający do fontanny oraz do zasilacza (brak w zestawie) i podłącz do zasilania
5. Krótko naciśnij przedni przycisk na korpusie aby rozpocząć działanie urządzenia.

Instrukcja obsługi



krótkie naciśnięcie:
włączenie urządzenia



naciśnij i przytrzymaj
3 sekundy: RESET

Wskaźnik stanu



Wskaźnik braku
wody



Kontrolka
wymiany filtra


Kontrolki po obu stronach świecą jednocześnie przez 2 sekundy a następnie gasną: urządzenie jest włączone.
Brak światła: normalne działanie.

Lewa kontrolka świeci na czerwono: Przypomnienie o braku wody.

Prawa kontrolka świeci na pomarańczowo: Należy wymienić filtr.

Po wymianie filtra naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Pomarańczowe światło zacznie migać a następnie zgaśnie

Instrukcja instalacji



1. Zainstaluj filtr




2. Zamontuj gąbkę filtra



3. Zamknij pompę



4. Podłącz rurkę do pompy
oraz do górnej pokrywki



5. Zabezpiecz pływak
i ogranicznik pływaków



5. Zestaw po instalacji

Środki ostrożności

1. Pamiętaj aby odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.
2. Nie zanurzaj korpusu fontanny i zasilacza w wodzie.
3. Przy pierwszym użyciu należy wyczyścić wodą wewnątrz pojemnika na wodę, górną pokrywę.
4. Należy regularnie czyścić zbiornik na wodę oraz górną pokrywę.
5. Zaleca się wymianę filtra raz w miesiącu.
6. Zaleca się wymianę silikonowej rurki raz na 3 miesiące.

Ostrzeżenie

1. Produkt i wszystkie akcesoria nie są jadalne.
2. Proszę używać produktu w suchym otoczeniu.
3. Nie umieszczaj produktu na dużej wysokości.
4. Podczas pracy utrzymuj produkt poziomo. Nie przechylaj go ani nie wywracaj/
Nie używaj gorącej wody w zbiorniku.
5. Należy dobrze poprowadzić przewód zasilający aby nie doprowadzić do zalania.
7. Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
8. Nie używaj żadnych akcesoriów które nie są dostarczone przez markę PAWBBY.

Tabela składu i zawartości substancji niebezpiecznych

Aby spełnić wymagania "środków administracyjnych dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych", poniżej podano nazwy komponentów produktów elektrycznych oraz informacje o substancjach niebezpiecznych które mogą się w nich znajdować

	NAZWA	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Miedź (Cd)	Chrom (CrVI)	Bifenyle (PBB)	Etery difenylowe (PBDE)
1	Powłoka z tworzywa sztucznego	○	○	○	○	○	○
2	Montaż płytki elektronicznej PCB	×	○	○	×	○	○

○: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach jest poniżej określonego w normie GB/T 26572-2011

×: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach jest powyżej określonego w normie GB/T 26572-2011