






PETONEER



Petoneer NutriVue Feeder




W pudełku



Podajnik karmy



Miska



USB typu C na USB-A
Kabel 2.0 (1,2 m)



Środek osuszający




Instrukcja (EN)

① Włącz podajnik


Rozpakuj i podłącz kabel USB typu C do gniazda zasilania na spodzie podajnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazda ściennego.

*Zasilacz nie jest dołączony; proszę kupić osobno!




③ Zdejmowanie pokrywy

Otwórz pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem, wyjmij środek osuszający z opakowania i umieść go w szafce na środek osuszający:




② Montaż miski

Wsuń miskę w wylot podajnika;




④ Napełnianie żywnością

Włóż żywność do pojemnika i napełnij go.



5 Zamykanie pokryw


Zablokuj pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem;



6 Karmienie manualne

Krótko naciśnij przycisk podawania ręcznego, aby karmić natychmiast.


(Domyślna ilość to jedna porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji).




7 Pobierz aplikację Petoneer i podłącz karmnik do Wi-Fi, aby zaplanować karmienie.



8 Kliknij opcję Wideo, aby obejrzeć wideo w czasie rzeczywistym, i dotknij ikony Kanał, aby przesyłać bezpośrednio.



- 9 Włóż kartę Micro SD*. Można wybrać nagrywanie ciągłe lub poprzez wykrywanie ruchu. Codzienne czynności można rejestrować, aby sprawdzić je w przyszłości.



*Karta Micro SD nie jest dołączona do zestawu.

Proszę kupić osobno.


*Aby stale zapewniać najlepszą jakość korzystania z kamery Pet Cam, należy używać kart Micro SD UHS-I o klasie szybkości 10 lub wyższej w formacie FAT32, w przeciwnym razie nagrywanie może zostać zatrzymane, a nieodpowiednie karty pamięci mogą uszkodzić materiał filmowy.

Ponadto minimalna pojemność karty TF wynosi 8 GB, a maksymalna pojemność, z jaką testowano kamerę Pet Cam, wynosi 256 GB.

Zalecamy kupowanie wyłącznie markowych kart microSD** za pośrednictwem oficjalnych sprzedawców.

*Instalacja baterii zapasowej

Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii na dole. Włóż do środka cztery baterie LR14 (zwróć uwagę na biegun dodatni i ujemny), załóż pokrywę i dokręć śruby.



Notatka:

Baterie należy kupić osobno. Obsługiwane są wyłącznie baterie alkaliczne. Przed instalacją upewnij się, że w komorze baterii nie ma żadnych przedmiotów. Zainstaluj baterie, które będą stanowić awaryjne zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania.

Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.

03 / Szybki montaż

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer z App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2. Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga powoli, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi.
Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

Notatka:

1. Podajnik nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz, upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4G.
2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania ręcznego, aż wskaźnik zacznie powoli migać.

04 / Stan i specyfikacja diody LED

LED Status		Specification
Świeci się kolor czerwony	Zablokowany	Opis: Podajnik NutriVue Model: PF008 Pobór mocy: 5 V 2 A
Czerwone światło jest wyłączone	Jedzenie stanowi ponad 10%	Pojemność: 2,6 l (1,2 kg) Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz) Zasięg: 98,5 stóp (30 m)
Szybko miga na czerwono	Jedzenie jest mniejsze niż 10%	Wymiar: 191*191*312mm Masa netto: 1,65 kg

05 / Środki ostrożności

1. Proszę używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych i unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to zakłócić zarówno dokładność monitorowania poziomu żywności, jak i jakość obrazu wideo.
2. Do pojemnika na żywność nie wrzucaj niczego poza suchą karmą. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dysfunkcji lub błędnego karmienia;
3. Aby zapobiec uderzeniom karmnika przez zwierzęta, zaleca się ustawienie karmnika w rogu lub przy ścianie;
4. Należy dobrze osłonić lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu kabla przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
5. Ten produkt nadaje się wyłącznie do SUCHEJ ŻYWNOCI, a MOKRA ŻYWNOSĆ jest zabroniona.
6. Zaleca się wymianę środka osuszającego raz w miesiącu, tak aby nie wpadał do zbiornika i NIGDY nie używał go, jeśli jest uszkodzony.
7. Kształt i gęstość karmy dla zwierząt domowych powodują pewne odchylenia od pojemności pojemnika na karmę i ilości karmy.
8. Po każdym napełnieniu leja może nastąpić przesunięcie dwóch porcji w stosunku do początkowego czasu podawania. Zaleca się kalibrację ręczną! (Kliknij przycisk podawania ręcznego, aż jedzenie zostanie podane!)
9. Regularnie czyść kanał pokarmowy, aby krokiety wydostały się na zewnątrz.
10. NIE czyścić podstawy; zamiast tego wytrzyj go szmatką. Po wyczyszczeniu pozostałych części należy je wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.
11. Dzieci muszą używać go pod okiem dorosłych.

06 / Warunki gwarancji

Jeżeli w okresie gwarancyjnym produkt ulegnie uszkodzeniu niezawinionemu przez użytkownika, zostanie on naprawiony na koszt Petoneer. Gwarancja nie obejmuje usterek produktu w poniższych przykładach:

- 1). Zamierzone uszkodzenie produktu przez użytkownika lub osobę trzecią
- 2). Niezastosowanie się do obsługi lub konserwacji produktu zgodnie z Instrukcją szybkiej instalacji (QIG).

Instrukcje.

- 3). Awarie spowodowane naturalnym zużyciem, w tym między innymi zarysowaniami, korozją i utlenianiem

i rdzewienie.

- 4). Awaria spowodowana nieautoryzowaną naprawą produktu, w tym między innymi naprawą wykonaną przez użytkownika

prób napraw lub modyfikacji przez osoby trzecie.

(Wszystkie zdjęcia pokazane w instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia produktu.)

Instrukcje FCC:

Ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:

- Zmień orientację lub miejsce anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem i odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do produktu.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

Urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm pomiędzy grzejnikiem a ciałem.

Warunki środowiska

Temperatura pracy: od 32°F do 104°F (0°C do 40°C) (tylko w pomieszczeniach)

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że podajnik Petoneer NutriVue (PF008) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.

Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 pięter, budynek 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, dystrykt Longhua, Shenzhen, Chiny.

Przeczytaj wszystkie instrukcje

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów.
2. Dla ochrony przed porażeniem prądem nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
3. Jeśli jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
4. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
5. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

6. Producent urządzenia nie zaleca używania akcesoriów, ponieważ może to spowodować obrażenia.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
9. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku.
10. Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie do gniazdka ściennego.
11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
12. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Ostrzeżenie: podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
14. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brak doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
15. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
16. Jeżeli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w jego serwisie agenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
17. OSTRZEŻENIE: Gdy narzędzie nie jest używane, należy je postawić na stojaku.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.