



PETKIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EVERSWEET SOLO SE **WIRELESS PUMP**



01 OPIS PRODUKTU




*Uwaga: w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika będziemy okresowo wprowadzać ulepszenia produktu. Przedstawione obrazy mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może różnić się od ilustracji na opakowaniu. W przypadku rozbieżności proszę odnosić się do rzeczywistego produktu.

02 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE



Zeskanuj kod, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący użytkowania i czyszczenia produktu



○ TRYB PRACY

Brak światła: ciągły wypływ wody. (Po włączeniu zasilania woda domyślnie wypływa; zielone światło miga 3 razy po uruchomieniu)

○ WSKAŹNIK NIEDOBORU WODY

Migające niebieskie światło: sygnalizuje brak wody i tryb czuwania. Urządzenie wznowi normalną pracę po uzupełnieniu wody.

○ AWARIA ZASILANIA URZĄDZENIA

Naprzemienne miganie światła niebieskiego i zielonego: oznacza awarię zasilania. Podłącz kabel USB, aby ponownie uruchomić urządzenie, lub skontaktuj się z obsługą klienta.

04 PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	PETKIT EVERSWEET SOLO SE (WIRELESS PUMP)
Kod produktu	P4103S
Wymiary	160 *160 *154mm
Przeznaczenie	For cats and small breed dogs
Materiał	ABS, silicon
Waga	about 0.75kg (26oz) (adapter not included)
Napięcie znamionowe	5V === 1A
Moc znamionowa	2W
Pojemność produktu	1.8L (61oz)

05 Wiadomość do naszych klientów

Dziękujemy za wybór produktu PETKIT EVERSWEET SOLO SE (BEZPRZEWODOWA POMPKA). W PETKIT dokładamy wszelkich starań, aby ułatwiać życie Tobie i Twojemu pupilowi dzięki technologii.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instalując i używając ten produkt, potwierdzasz, że zapoznałeś się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i je akceptujesz. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.

W odniesieniu do niniejszych informacji firma PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i wprowadzania zmian.

06 Instrukcja bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do awarii urządzenia lub innych nieoczekiwanych zdarzeń.

Instaluj i używaj produkt zgodnie z instrukcją obsługi.

Zwierzęta poniżej 3 miesiąca życia nie powinny korzystać z tego urządzenia.

Tylko do użytku wewnętrznego.

Pomimo niskiego napięcia roboczego, zwierzę może uszkodzić przewód zasilający przegryzając go, co może uniemożliwić działanie urządzenia. Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Umieść urządzenie na równej powierzchni. Nie przewracaj go – może nie działać prawidłowo lub może dojść do rozlania wody.

Nie zanurzaj ani nie myj podstawy urządzenia w wodzie.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest przenoszone, odłącz przewód zasilania.

Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Naprawy powinny być wykonywane przez specjalistę, aby uniknąć zagrożeń.

Przed wyjazdem na urlop sprawdź ilość wody w fontannie.

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Utylizacja

Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być zbierane osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, zmniejszając wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego „kosza na kółkach” umieszczony na produkcie przypomina o obowiązku przekazania urządzenia do selektywnej zbiórki. Konsumentom powinni skontaktować się z lokalnym urzędem lub sprzedawcą w sprawie właściwej utylizacji zużytego sprzętu.

FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega dwóm warunkom:

Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz

Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien podjąć próbę ich usunięcia, wykonując jedno lub więcej z poniższych działań:

Zmiana kierunku lub ustawienia anteny odbiorczej,

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,

Podłączenie urządzenia do innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,

Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/TV.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem ogólnych wymagań dotyczących narażenia na promieniowanie RF.

Powinno być instalowane i używane w odległości co najmniej 20 cm pomiędzy radiatora a ciałem użytkownika.

IC (Industry Canada)

To urządzenie jest zgodne z normami Industry Canada dotyczącymi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji (RSS). Obsługa podlega dwóm warunkom:

Urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.