



PETKIT

Fontanna/poidło dla psa i kota PetKit
Eversweet 3 Pro
Instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się
z niniejszą instrukcją obsługi.

01 WYGLĄD PRODUKTU



Uwaga!

Podczas pracy w trybie normalnym pompa wodna działa 24 godziny na dobę. Jej wydajność może ulec pogorszeniu w zależności od różnych warunków użytkowania i konserwacji. W razie potrzeby można rozważyć wymianę pompy wodnej.

Ilustracje w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy, a produkt rzeczywisty może się różnić od produktu przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

02 POBRANIE APLIKACJI



Zeskanuj kod QR, aby
pobrać aplikację Petkit

Pobierz aplikację PETKIT z App Store lub Android App Market.
Po pobraniu aplikacji otwórz ją, wejdź na stronę główną i kliknij
"+", aby dodać urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami
w aplikacji, aby sparować urządzenie.

*Za pomocą aplikacji można dostosować tryb przepływu wody.

03 KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE




Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć
wideo dotyczące konfiguracji
i użytkowania.

04 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć
wideo dotyczące czyszczenia
oraz konserwacji.

05 OPIS DZIAŁANIA WSKAŹNIKA



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- 1.Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu
- 2.Montaż oraz użytkowanie produktu należy wykonywać zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi.
- 3.Produkt przeznaczony jest dla zwierząt domowych powyżej 3 miesiąca życia.
- 4.Produkt może być umieszczany i używany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- 5.Nie pozwalaj swojemu zwierzątkowi na gryzienie zasilacza lub przewodu zasilającego, aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.
- 6.Umieść produkt na równej i stabilnej powierzchni, aby nie doprowadzić do jego przewrócenia się i rozlania wody.
- 7.Nie zanurzaj ani nie mocz podstawy produktu w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- 8.Przed rozpoczęciem użytkowania wyczyść część produktu wykonaną ze stali nierdzewnej.
- 9.Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas lub będzie przenoszony, należy odłączyć przewód zasilający.
- 10.Dzieci powinny obsługiwać produkt wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

- 11.Nie należy samodzielnie podejmować się próby naprawy produktu. W razie konieczności naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu specjalście.
- 12.W sytuacji, w której użytkownik musi przebywać przez dłuższy czas poza domem, należy upewnić się, że fontanna/poidło zawiera wystarczającą ilość wody.

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu	PETKIT EVERSWEET 3 PRO (BEZPRZEWODOWA POMPA/UVC)
Model	P4108
Wymiary	195x195x148mm
Zastosowanie	Dla kotów i psów małych ras
Materiał produktu	Abs, silikon, SUS304, PP

Waga produktu	1.28kg (2.281b)
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth
Napięcie znamionowe	5V
Moc znamionowa	2W
Pojemność produktu (objętość)	1.8L (61oz)