


inFace Eyelash Curler Long-lasting curling



ZH-02D Cechy

1. Ceramiczny pręt grzejny o stabilnej temperaturze
2. Ekran jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny
3. 300 mAh pojemność baterii, łatwy w użyciu
4. Szybkie nagrzewanie, materiał PC chroniący środowisko

Specyfikacja produktu

Model	ZH-02D
Nazwa	inFace IPL hair removal
Napięcie znamionowe	5V \equiv
Moc wejściowa	2W
Napięcie znamionowe	3.7V \equiv
Moc znamionowa	3.5W
Metoda ładowania	Typ-C
Czas ładowania	Około 90 minut
Rozmiar produktu	140*25.3*22.3mm

inFace Eyelash Curler Long-lasting curling



Metoda zabiegu

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć poziomy.
2. Pierwszy poziom to 60°C, drugi to 85°C, a trzeci to 95°C.
3. Po każdym uruchomieniu następuje 10-sekundowa rozgrzewka. Po rozgrzaniu dioda temperatury świeci na czerwono, a po rozgrzewce na biało.
4. Kiedy bateria jest słaba, ostatnie białe światło baterii miga, aby przypomnieć o naładowaniu.
5. Po naładowaniu dioda baterii jest stale włączona.

* Poziom baterii , Poziom baterii 0-30%, Poziom baterii 30-60%, Poziom baterii 60%-100%

Porady

1. Nałóż tusz na nasadę rzęs i szybko przesunij go na czubek rzęs, powtarzając tę czynność;



2. Rozgrzej lokówkę, przyklej wstępnie podgrzaną obrotową szczoteczkę do nasady rzęs na 3 sekundy, aby utrwalić;



3. Odsuń końcówkę szczoteczki od końcówek rzęs, powtórz 3-5 razy do skrętu;

4. Nałóż główkę szczoteczki do załotki na końcówki rzęs na 3 sekundy, aby uzyskać naturalny skręt.



Środki ostrożności

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu i zachowanie jej w odpowiedni sposób.

- Aby uniknąć awarii, użyj kabla ładującego Typu-C dostarczonego z tym produktem, aby podłączyć ładowarkę USB.
 - Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, nie używaj go ponownie, aby uniknąć wypadków.
 - Nie wkładaj tego produktu do wody ani innych płynów.
 - Podczas ładowania produkt należy całkowicie wysuszyć, a następnie podłączyć zasilanie.
 - Ten produkt zawiera baterię litową, nie wrzucaj go do ognia, nie ładuj, nie używaj i nie przechowuj w środowisku o wysokiej temperaturze.
 - Podczas ładowania tego produktu należy trzymać się z dala od silnych pól magnetycznych (takich jak kuchenka indukcyjna itp.).
 - Nie pozwalaj dzieciom używać tego produktu, umieść ten produkt poza zasięgiem dzieci.
 - Nie używaj tego produktu (alkoholu, benzyny, zmywacza do paznokci, sprayu itp.) w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - Nie używaj w środowisku z wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa (w pobliżu wanny, prysznica, umywalki itp.).
 - Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu. W sprawach związanych z konserwacją należy skontaktować się ze sprzedawcą, który zakupił ten produkt po sprzedaży.
- Nie używać w łazience lub pod prysznicem Do identyfikacji urządzeń elektrycznych, które mogą być zabrane do łazienki lub prysznica, ale których nie należy używać w łazience lub pod prysznicem ani w pobliżu umywalki lub innego naczynia wypełnionego wodą. W przypadku stosowania jako znaku bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad zgodnych z ISO 3864.



Środki ostrożności

1. Ten produkt oraz materiały opakowaniowe i akcesoria nadają się do recyklingu.
2. Podziel odpady na różne poziomy recyklingu, aby ułatwić recykling użytecznych materiałów.

