



# Pawbby Smart Pet Bowl



**Pawbby**

## Przegląd produktu:




Śrubokręt



Instrukcja  
Obsługi


## Instalacja i pierwsze użycie:

1. Umyj i wyczyść miskę, następnie umieść ją w bazie.



2. Użyj śrubokręta, aby otworzyć komorę baterii, następnie umieść trzy 1,5V baterie AA zgodnie z oznaczeniami.

3. Po poprawnym zainstalowaniu baterii, waga włączy się. Domyślną jednostką wagi jest gram (g).



# Informacje dotyczące wyświetlacza:

## Wybudzanie

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk

## Reset


Kiedy ekran jest włączony, naciśnij podwójnie przycisk.

## Zmiana jednostek wagi

Kiedy ekran jest włączony, naciśnij przycisk

## Resetowanie Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 7 sekund, kiedy dioda bluetooth miga oznacza to, że reset przebiegł pomyślnie.



# Bluetooth

## Połącz z Bluetooth

Kiedy ekran jest włączony, a dioda bluetooth miga urządzenie jest gotowe do parowania.

## Połączono z Bluetooth

Ekran jest włączony, a dioda świeci stałym światłem.

## Rozłączono z Bluetooth

Ekran jest włączony, a dioda nie świeci.



Za duże obciążenie




Wczytywanie



Słaba bateria

## Połącz z PAWBBY APP

Ten produkt współpracuje z aplikacją Pawbby i może być kontrolowany przez aplikację. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Pawbby. Zostaniesz przekierowany do strony konfiguracji połączenia, jeśli aplikacja Pawbby jest już zainstalowana. Lub wyszukaj „Pawbby” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Pawbby. Otwórz stronę główną w aplikacji Pawbby, kliknij Dodaj urządzenie "+" na dole strony, wybierz urządzenie do dodania, a następnie kliknij  na wyskakującej stronie, zeskanuj kod QR w instrukcji lub etykiecie urządzenia, aby dodać urządzenie.

Uwaga: Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie. Podczas połączenia trzymaj telefon blisko urządzenia. Ze względu na aktualizację i aktualizację aplikacji Pawbby, faktyczne działania mogą nieznacznie różnić się od powyższego opisu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Pawbby.



## Pielęgnacja i konserwacja

Pawbby Smart Pet Bowl została zaprojektowana z oddzielnych części. Miskę można wyjąć osobno, nie można jej czyścić druciakiem, aby uniknąć zarysowań.

\*Porada: Po zakończeniu karmienia umyj i osusz miskę. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

### Środki ostrożności:

1. Jednostka główna zawiera wrażliwe części, takie jak czujnik. Proszę obchodzić się z nim ostrożnie i unikać upadków.
2. Podczas użytkowania umieść urządzenie na płaskim podłożu.
3. Proszę nie przeciążać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie czujnika.
4. Jednostka główna nie jest wodoodporna.
5. Proszę używać urządzenia w temperaturze otoczenia 5-40°C. Nie przechowuj go w lodówce.
6. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Proszę nie mieszać nowych i starych baterii różnych typów.
8. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i przechowaj je w suchym miejscu

# Specyfikacja techniczna

NAZWA: Pawbby Smart Pet Bowl

Model: MG-ZN001-EU

Zasilanie : 1.5 V No. 5 (AA) batteries × 3

Jednostki wagi : gram (g), pound (lb), ounce (oz), milliliter (ml)

Minimum: 1g

Zakres ważenia: 5 g - 2000 g

Wymiary: 180\*180\*83 mm

Waga: 540g

Materiały wykonania: ABS, stal nierdzewna do kontaktu z żywnością

Temperatury pracy: 5°C - 40°C

Wilgotność pracy : 0 - 90% RH

Łączność: Bluetooth 5.0

Wymagania sprzętowe: Android 4.4/IOS 9.0 albo wyższy (. od iphone 5S i wyżej)  
oraz wsparcie bluetooth 4.0 lub wyższy .