




1. Informacje o produkcie



2. Noszenie

Załóż opaskę około jednego palca od kości nadgarstka i wyreguluj opaskę w wygodnej pozycji.

Podpowiedź: Jeżeli zegarek będzie założony zbyt luźno odczyty z czujnika tętna mogą być nieprawidłowe.





3. Połączenie i parowanie

1. Zeskanuj kod QR z wyświetlacza zegarka (Settings-APP Download) za pomocą telefonu, i zainstaluj Aplikację GloryFit. Możesz również zeskanować kod poniżej.



2. Po zainstalowaniu aplikacji, otwórz ją i zaloguj się.
Następnie wybierz urządzenie (KW66) na ekranie urządzeń.



Porady:

1. W trakcie parowania sprawdź czy funkcja bluetooth jest włączona aby zegarek mógł połączyć się z telefonem.
2. Jeżeli w procesie parowania nie można znaleźć zegarka kliknij ustawienia- resetuj na zegarku, następnie spróbuj ponownie.
3. Jeżeli nadal nie można połączyć zegarka zamknij i otwórz ponownie aplikację.
4. Sparowanie zegarka pokazują ikony przedstawione poniżej.



nie połączone



Połączone

Uwaga: Stan baterii jest wyświetlany w 5 różnych poziomach na zegarku (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)

1. Otwórz panel sterowania: przesunij palcem po ekranie w dół od góry.
2. Otwórz wiadomości/ powiadomienia: Przesunij palcem po w górę od dołu.
3. Otwórz główne menu: przesunij palcem po ekranie od lewej do prawej. (uwaga: na innych ekranach przesunij palcem od lewej do prawej aby powrócić do poprzedniego.)
4. Otwórz ekran stanu: przesunij palcem po wyświetlaczu od prawej do lewej.
5. Szybka zmiana wybierania: naciśnij i przytrzymaj ekran przez 3 sekundy, zegarek zawibruje raz. Następnie możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo aby wybrać tarczę.
6. Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund aby włączyć. (wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, gdy wyświetlacz jest włączony musisz potwierdzić czy wyłączyć).
7. Szybkie wstrzymanie/kontynuowanie sportu: naciśnij przycisk zasilania.
8. Naciśnij przycisk zasilania aby wrócić do ekranu głównego.



5. Funkcje


	<p>13 trybów sportowych: bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, alpinizm, joga, skakanka, tenis, koszykówka, badminton, piłka nożna, rugby, tenis stołowy.</p>
	<p>W bieganiu, chodzeniu, alpinizmie i innych, można kliknąć ekran aby wyświetlić dane sportowe (kroki, tempo, kalorie, dystans itp)</p>
	<p>Monitor pracy serca: zegarek będzie stale śledzić twoje tętno przez 24 godziny na dobę. Opcję tą należy włączyć "heart rate monitoring". Dostępna jest również historia twoich pomiarów w aplikacji mobilnej. Uwaga: ta funkcja ma wpływ na zużycie baterii.</p>
	<p>Ekran stanu: Kroki, dystans i kalorie będą szczegółowo zapisane i wyświetlane na zegarku.</p>

	<p>Sen: zegarek będzie monitorował twój sen od 18:00 do 11:59 następnego dnia. Uwaga: dane dotyczące snu na zegarku dostępne są do 18:00 każdego dnia. Historię możesz sprawdzić w aplikacji.</p>
	<p>Muzyka: Możesz używać zegarka do sterowania muzyką w twoim telefonie. Zegarek jest kompatybilny z wbudowanym odtwarzaczem muzyki w telefonie i może nie działać z aplikacjami zewnętrznymi.</p>
	<p>Stoper: Zegarek ma wbudowaną funkcję stopera.</p>
	<p>Wiadomości: Zegarek będzie odbierał i wyświetlał teksty/ wiadomości/ powiadomienia z twojego telefonu.</p>
	<p>Ustawienia: Możesz wyłączyć lub zresetować zegarek z poziomu ustawień oraz sprawdzić informację o zegarku.</p>

6. Ładowanie

1. Umieść zegarek na ładowarce magnetycznej, upewnij się, że styki ładowania z tyłu zegarka są dobrze połączone. Zegarek będzie w pełni naładowany w około 3,5h.
2. Podłącz kabel ładujący do standardowej ładowarki USB zakupionych za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży. Napięcie wyjściowe wynosi 5V a prąd wyjściowy 1A.
3. Jeżeli zegarka nie można włączyć po nieużywaniu go przez długi czas, wyczyść styki ładowania podczas ponownego użycia w celu usunięcia potu lub wilgoci.

Uwaga: jeżeli nie używasz zegarka zbyt często, naładuj go raz w miesiącu.



07. Basic parameters

Hardware parameters	
Wyświetlacz	1.28cala TFT 240*240
Ekran dotykowy	Pojemnościowy, w pełni dotykowy
Bluetooth	BT5.0
Materiał skorupy	Cynk z powłoką próżniową
Materiał Paska	Guma silikonowa
Bateria i żywotność baterii	Bateria litowo- polimerowa 340mAh
	Czas czuwania ok. 30 dni
	Czas pracy: 7 dni (wszystkie funkcje włączone)
Przyciski	Przycisk zasilania na boku
Ładowanie	Ładowanie magnetyczne
Wodoodporność	IP68

08. FAQ

- Zegarka nie można połączyć z aplikacją lub nie można go znaleźć.
 - Sprawdź wersję oprogramowania swojego smartfona. Android 4.4 lub nowszy, iOS 7 lub nowszy.
 - Sprawdź czy zegarek był podłączony do innego telefonu. Jeżeli tak, najpierw odłącz go od poprzedniego urządzenia.
 - Upewnij się, że masz włączoną funkcję bluetooth w swoim telefonie.
 - Jeżeli zegarek nadal nie może zostać połączony uruchom ponownie telefon oraz zegarek.
 uwaga: niektóre telefony nie będą chciały połączyć się z zegarkiem w trybie niskiego poziomu baterii.
- Nie widzę tekstu/wiadomości na zegarku.
 - w pierwszej kolejności upewnij się, że funkcja bluetooth jest włączona w twoim telefonie a zegarek poprawnie połączony.
 Następnie w aplikacji GloryFit włącz "przypomnienia o powiadomieniach". Upewnij się również czy udzielasz tej aplikacji pozwolenia na działanie w tle, jeśli nie zezwól na działanie w tle.

3. Jak zsynchronizować dane z zegarka z telefonem?

- Automatyczna synchronizacja: gdy zegarek jest połączony z aplikacją automatycznie zsynchronizuje dane.
- Synchronizacja ręczna: po podłączeniu zegarka z aplikacją możesz ręcznie zsynchronizować dane przesuwając główny ekran w dół będąc na stronie głównej.

Uwaga: Jeżeli nie da się zsynchronizować danych wyłącz a następnie włącz funkcję bluetooth w twoim telefonie.